

Type 1 – Störk (mit kleinem blau-weißen Logo):



Einstellung Temperatur:

- SET drücken und halten -> eingestellte Temperatur wird angezeigt
- Mit Pfeiltasten die gewünschte Temperatur einstellen
- SET wieder loslassen

Änderung untere Temperaturbegrenzung:

- beide Pfeiltasten für 5sek gleichzeitig drücken -> „r0" wird angezeigt
- Mit Pfeiltasten auf „PA" gehen, SET drücken und halten
- -19 mit Pfeiltasten einstellen, SET wieder loslassen
- beide Pfeiltasten für 5sek gleichzeitig drücken -> „P0" wird angezeigt
- Mit Pfeiltasten auf „r1" gehen
- SET drücken und halten -> untere Temperaturbegrenzung wird angezeigt
- Mit Pfeiltasten die gewünschte Temperatur einstellen (nicht unter +1°C)
- SET wieder loslassen
- Nach 45 Sekunden wird wieder die aktuelle Temperatur angezeigt (oder beide Pfeiltasten für 5sek gleichzeitig drücken)

Type 2 – Evco (linke Seite steht EVCO):



Einstellung Temperatur:

- SET kurz drücken, falls „LOC“ angezeigt wird für 5 sec drücken bis „UnL“ angezeigt wird
- SET kurz drücken -> eingestellte Temperatur wird angezeigt
- Mit Pfeiltasten die gewünschte Temperatur einstellen
- Nach 15 Sekunden wird wieder die aktuelle Temperatur angezeigt (oder noch einmal kurz SET drücken)

Änderung untere Temperaturbegrenzung:

- SET kurz drücken, falls „LOC“ angezeigt wird für 5 sec drücken bis „UnL“ angezeigt wird
- SET 5 Sekunden drücken, bis „PA“ angezeigt wird
- SET kurz drücken -> 0 wird angezeigt
- Mit Pfeiltasten -19 einstellen
- SET kurz drücken -> „SP“ wird angezeigt
- Mit Pfeiltasten auf „r1“ gehen
- SET kurz drücken -> untere Temperaturbegrenzung wird angezeigt
- Mit Pfeiltasten die gewünschte Temperatur einstellen (nicht unter +1°C)
- SET kurz drücken

Nach 15 Sekunden wird wieder die aktuelle Temperatur angezeigt (oder SET 5 Sekunden drücken)